

<i>Produktfakta</i>	Innerdører leveres etter spesifikasjoner som angitt under
<i>Dørblad</i>	Glatte og formpressede dører har kjerne av honeycomb celleinnlegg og ramme i furu. Furu og eik fyllingsdører har ramtre og fyllinger av laminert heltre. Malte fyllingsdører har ramtre av furu kjerne med utenpålimt trefiber HDF, og fyllinger av trefiber MDF. Overflatebehandling har glans 25-35.
<i>Karm</i>	Heltre furu eller eik, standard bredde 92mm. Utforingsspor 10x10mm. Overflatebehandlet har glans 35 +/- 5. Malte karmen kan være fingerskjøtt.
<i>Beslag</i>	Justerbare snap-in hengsler. Låskasse Boda 2014 med tilhørende sluttstykke.
<i>Garanti</i>	2 års garanti mot eventuelle fabrikkasjonsfeil. Forutsetter korrekt montering og vedlikehold. Tre er et levende materiale, bevegelser eller endringer i treet vil kunne påvirke også overflater som leveres overflatebehandlet. Dette kan være gulning ved kvister, sprekker eller liknende. Malingsoverflate må vedlikeholdes etter behov, se vedlikehold. Dør skal betjenes ved dørvrider. Slitasje som skyldes åpning/lukking ved å gripe i dørbladet, dekkes ikke av garanti.
<i>Vedlikehold</i>	Rengjøring gjøres med tørr eller lett fuktet microfiberklut, om nødvendig tilsatt mildt vaskemiddel. La ikke fuktighet bli liggende igjen på overflaten. Bruk ikke produkter som inneholder etsende stoff eller slipemidler, skurepulver og lignende. Ubehandlete dører skal behandles umiddelbart etter montering. Begge sider må få samme type behandling fortløpende. Karmen og tilsetninger rengjøres på samme måte. Trekomponenter er som regel av kvistholdig materiale. Kvistgjennomslag og sprekker i overflaten kan derfor naturlig oppstå over tid. Vedlikeholdes ved å male over, om nødvendig sparkles sprekker og slipes før maling
<i>Justering</i>	Dørene leveres med justerbare snap-in hengsler. Justeres ved hjelp av skruene i topp og bunn på hengslestolpen, inntil 2mm opp eller ned. I sluttstykket sitter en justerbar tunge som bøyes ved hjelp av skrujern eller liknende.